

ÄSTHETIK-FUSS-KIT LC0158

Warnungen

- ⚠ Diese Anweisung ist Teil der Broschüre des Geräts, auf dem das KIT installiert wird. Auf diese Broschüre wird wegen der allgemeinen Hinweise und wegen der grundlegenden sicherheitsregeln verwiesen.
- ⚠ Befolgen Sie für eine korrekte Montage der Komponenten die in den nachstehenden Abschnitten wiedergegebenen Abfolgen.
- ⚠ Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das mit der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet ist.
- ⚠ Für die korrekte Funktion des Geräts ist es notwendig, dass der Arbeitsraum während der gesamten Installationsphase sauber bleibt.

Beschreibung

Der ästhetische Fußbausatz deckt die vom Boden kommenden hydraulischen Anschlussleitungen ab.

LC0158 - Füße zur Abdeckung von Bodenrohren, h=80 mm

- ⚠ Die ästhetischen Füße sollten nicht zur Verankerung des Geräts auf dem Boden verwendet werden.

- ⚠ Um das Gerät auf dem Boden zu verankern, verwenden Sie die speziellen LC0606 Bodenbefestigungsfüße.

Passende Produkte

Das LC0158-Zubehör kann für alle Größen von >OSMO< SL / RS-Modellen installiert werden.

Montage

Zur Befestigung des ästhetischen Fußsets:

- ▶ Setzen Sie die Maschine mit der Rückseite auf eine horizontale Fläche
- ▶ Schrauben Sie die vier Gewindehalterungen an den Rahmen (geliefert)

- ▶ das Gerät in eine senkrechte Position bringen
- ▶ das Gerät an der Wand befestigen
- ▶ die beiden ästhetischen Abdeckungen an den Stützen befestigen

1. Gewindeträger
2. Füße bedecken

