

KIT PIEDINI ESTETICI LC0158

Avvertenze

- ⚠ Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le avvertenze generali e per le regole fondamentali di sicurezza.
- ⚠ Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un rapido e corretto montaggio dei componenti.
- ⚠ L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale.
- ⚠ È necessario, per il corretto funzionamento dell'apparecchio, che durante tutta la fase d'installazione lo spazio di lavoro rimanga pulito.

Descrizione

Il kit piedini estetici consente la mascheratura estetica delle tubazioni di collegamento idraulico provenienti dal pavimento. LC0158 - Piedini per copertura tubi da pavimento, h=80 mm

- ⚠ I piedini estetici non sono da utilizzare per l'ancoraggio a pavimento dell'apparecchio.

- ⚠ Per l'ancoraggio a pavimento dell'apparecchio utilizzare gli appositi piedini per fissaggio a pavimento LC0606.

Prodotti abbinabili

L'accessorio LC0158 è installabile per tutte le taglie dei modelli >OSMO< SL / RS.

Montaggio

Per montare il kit piedini estetici:

- ▶ appoggiare lo schienale dell'apparecchio su un piano orizzontale
- ▶ avvitare i 4 supporti filettati alla struttura (forniti in dotazione)

- ▶ riportare l'apparecchio in posizione verticale
- ▶ fissare l'apparecchio alla parete
- ▶ montare le due coperture estetiche ai supporti

1. Supporti filettati
2. Piedini per copertura

